Спектр тока содержит только полезную, модулирующую частоту Ω в низкочастотной области. При линейном детектировании отсутствуют нелинейные искажения полезного сигнала. ФНЧ отфильтровывает высокочастотные составляющие тока, ослабляет их в соответствии с сопротивлением RC цепи для разных частот:

$$Z_{RC} = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \tag{3.12}$$

Напряжения различных составляющих на выходе ФНЧ, соответственно, равны:


 $U_{00} = SU_m(1\text{-}cos\theta)\alpha_0(\theta)R$ - напряжение постоянной составляющей,

$$U_{\Omega} = \frac{SU_{\scriptscriptstyle m}(1-\cos(\Theta))\alpha_{\scriptscriptstyle 0}(\Theta)M_{\scriptscriptstyle a}R}{\sqrt{1+(2\pi\Omega RC)^2}} \quad \text{- напряжение низкой, модулирующей}$$

частоты,

$$U_{\omega_0} = rac{SU_m(1-\cos(\Theta))lpha_1(\Theta)R}{\sqrt{1+(2\pi f_0RC)^2}}$$
 - напряжение несущей частоты.

Спектр напряжения на выходе RC-цепочки имеет вид:



Сравнение спектров рис. 8.5 и 8.6 показывает, что ФНЧ заметно ослабляет несущую частоту по сравнению с низкой частотой, т.е. улучшает качество детектирования.

3.7.3. Статическая характеристика детектора (СХД)

Статическая характеристика детектора - зависимость постоянной составляющей тока диода I_0 от амплитуды входного ВЧ сигнала:

$$I_0 = f(U_m)$$

Выражение для СХД:

а) для слабых сигналов

$$i = aU_m^2 = (U_{BX} = U_m \cos \omega_0 t) = aU_m^2 \cos^2 \omega_0 t = \underbrace{\frac{aU_m^2}{2}}_{I_0} + \frac{aU_m^2}{2} \cos 2\omega_0 t,$$

следовательно
$$I_0 = \frac{aU_m^2}{2}$$
 (3.13)