


- 1. Задаемся каким-то смещением Е', по графику находим R'.
- 2. Определяем частоту генерации:

$$\omega_{\Gamma}^{\prime} = \frac{1}{R^{\prime}C}$$

3. Задаемся смещением Е", находим R", находим ω_{r} ", и т.д. Стандартная СМХ для частотного модулятора имеет вид:



Выбор рабочего режима по СМХ.

- 1. Выбираем на глаз линейный участок на СМХ.
- 2. Определяем границы рабочего участка: ω_{rmax} , ω_{rmin} , E_{max} , E_{min} .
- 3. Выбираем рабочую точку в середине рабочего участка. Определяем ω_0 и $E_{p.т.}$ для рабочей точки.
- 4. Определяем максимальную амплитуду модулирующего (Н.Ч.) сигнала:

$$U_{\rm m} \cong \frac{E_{\rm max} - E_{\rm min}}{2} \approx E_{\rm max} - E_{\rm p.t.}$$

5. Определяем максимально-допустимую девиацию частоты:

$$\Delta\omega_{\max} \cong \frac{\omega_{\Gamma \max} - \omega_{\Gamma \min}}{2} \approx \omega_{\Gamma \max} - \omega_{0}$$

6. Определяем максимально допустимый индекс неискаженной ЧМ.

$$M_{\text{ч max}} = \frac{\Delta \omega_{\text{max}}}{\Omega}, M_{\text{ч max}} = \frac{\Delta f_{\text{max}}(\Gamma \mu)}{F(\Gamma \mu)}$$

Детектирование сигналов ЧМ.

Назначение частотного детектора (ЧД) состоит в том, чтобы из ВЧ модулированного ЧМ сигнала получить НЧ модулирующий сигнал.

ЧД преобразует ЧМ сигнал в амплитудно - частотно модулированный (АЧМ), который детектируется с помощью амплитудного детектора. Наиболее